

	KİTAP YIKAMA MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI	Doküman No	KDD.TL.002
		İlk Yayın Tarihi	01.01.2019
		Revizyon Tarihi	06.05.2019
		Revizyon No	01
		Sayfa	1/1

Amaç: Bu talimat Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığındaki Kitap Yıkama Makinesi kullanımına yönelik işlemleri belirler.

Kapsam: Bu Talimat Kırklareli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını kapsar.

Tanımlar: Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

Sorumluluklar: Bu talimatın uygulanmasından Kütüphane çalışanları sorumludur.

Uygulama

- Kitap Yıkama Makinesi güç kablosunun takılı olduğundan emin olun.
- Kitap Yıkama Makinesinin kapı kolunu tutun ve açın.
- Sterilizasyonun işlemi için kitabı açarak tutucu (raf) üzerine yerleştirin ve kapağı kapatın.
- Sterilizasyonu başlatmak için Başlatma/ Durdurma (Start/Stop) düğmesine basın. Mavi ışık yandığında sterilizasyon başlayacaktır.30 saniyede ultraviyole ışınlar sayesinde sterilize ederek kapak ve iç sayfaların temizliği yapılmış olacaktır.
- Mavi ışık söndüğünde sterilizasyon işlemi bitmiştir. Kapağı açın, kitabı her iki elinizle tutarak çıkarın.
- Kitabı çıkardıktan sonra Kitap Yıkama Makinesinin kapağını kapatın.

İlgili Dokümanlar: Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

Hazırlayan Sacit AR	Sistem Onayı Kalite Koordinatörlüğü	Yürürlük Onayı Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR
-------------------------------	---	--